

Cellofit

Fotócella tisztító

- ▲ Kiemelkedő tisztítási teljesítmény a fotócellákon lévő közönséges szennyeződések ellen
- ▲ Nagyon jó a vízkő és más szerves szennyeződések feloldására
- ▲ Védi az anyagot a szóban forgó felületeken
- ▲ Rendkívül gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak köszönhetően
- ▲ EDTA-, NTA- és foszfátmentes



Alkalmazás

A termék nem alkalmas előhígításra

Hígítatlanul vigye fel az alkalmazást megfelelő adagolóeszkővel, vagy használja manuálisan.

Intenzív tisztítószer:

A fotósejtek tisztításához permetezésként.

Hagyja 1-3 percig, hogy kifejtsse hatását. Ha szükséges, dolgozz be a folyadékot ruhával vagy nem koptató szivaccsal. Ezután alaposan öblítse le vízzel.

Jegyzet

A természetes alapanyagoknak köszönhetően minőségromlás nélkül történhet színváltozás és zavarosodás. Vigye fel széles körben a felület telítettségéhez. Ne hagyja megszáradni a tisztítóoldatot. Helytelen és szakszerűtlen használat esetén felelősséget nem vállalunk!

Összetevők (a 648/2004/EK szerint)

Nem ionos felületaktív anyagok < 5%, anionos felületaktív anyagok < 5%, szerves savak, vízdíszítő oldószerek, színezékek, pH-érték (koncentráció): kb. 2
illatanyagok.

Art. No.	Packaging unit (PU)	Numbers of PU per pallet
c642046	Carton of 6 x 500 ml funnel shaped bottles with sprayer	120