

Kiehl-Parketto-care-satina

Matt diszperziós ápolószer faburkolatokra

- ▲ Fémsómentes
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Higítva vagy hígítatlanul alkalmazható
- ▲ TBEP-mentes



Felhasználási terület

Felhasználható lezárt valódi fafelületeken. Kész-parketta esetén felhasználás előtt tapadás tesztet kell végezni.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a tiszta, elválasztó szer mentes és szakszerűen előkészített felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt jól rázzuk fel a terméket! A termék mop huzatba való beszáradását kerülni. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülni a huzatot. A túl nedves felmosás vagy az álló víz károsíthatja a fafelületet.

A felületek előkészítése:

Az új, lezárt fafelületeket nedves törölkendővel portalanítsuk. Makacs szennyeződésnél a Kiehl-Parketto-clean Koncentrátumot használjuk nedves törüléshez. Az igénybe vett parketta felületeket a bevonás előtt szárazra kell tisztítani (Kiehl-Legno-Pad). A port el kell távolítani a felületről.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–2 réteget kb. minden 90 perc elteltével vigyünk fel.

A felületek előkészítése után a terméket hígítatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0–30,0 ml/m² rétegenként.

Spray-szóró eljárás (a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására):


A terméket 1:1 arányban hideg vízzel hígítsuk.

Szóróflakkonnal vagy polírozógéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagszükséglet : 1,5 ml/m².

Időközhöz tartó ápolás:

250 ml 8 L hideg vízhez.

A moppot mártsuk a tisztítóoldatba, alaposan facsarjuk ki, majd töröljük fel a felületet. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Fagytól védve tartandó!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, műanyag diszperziók, polietilénvaxok, adalékok, illatanyagok, tartósítószer (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone). pH-érték (koncentrátum): kb. 7,5

Cikkszám

j221105

Kiszereleési egység (KE)

2 x 5 L PCR-kannák (kartonban)

KE száma raklaponként

56