

Clarida Care

Univerzális-ápolószer

- ▶ Ápoló védőfilmet képez
- ▶ Anyagkimélő
- ▶ Az ápolóösszetevők a tisztítás során kicserélődnek, megakadályozva a bevonatok túlzott felhalmozódását
- ▶ DIN 18032 tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▶ A padló síkossága eléri a 0,4 és 0,6 µ közötti értéket
- ▶ Nem jelölés köteles a CLP rendelet szerint



DIN 18032



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolatokon, pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö. Felhasználható bevonatolt padlóburkolatokon is. Kifejezetten magas csúszásgátlási követelményekkel rendelkező területekre tervezték, mint pl. sportcsarnokok és időkák otthona.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Napi takarítás (felmosás):

0,2–1 % hideg vízbe.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

0,2–1 % hideg vízbe.

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetők, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek < 5 %, vízzoldható oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok, tartósítószer (Phenoxyethanol).

pH-érték (koncentrációt): kb. 8

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7,5

Cikkszám	Kiszárlási egység (KE)	KE száma raklaponként
j690501	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j690510	10 L kanna	60
j690572	200 L hordó	2