

ProMop-DES-AF-K

Folyékony aldehid mentes fertőtlenítőszer koncentrátum

- ▶ Az EN és a VAH/IHO által bevizsgált felülettisztító- és fertőtlenítő koncentrátum
- ▶ Speciálisan a ProMop-rendszerben való használatra kifejlesztett
- ▶ Hatékony grampozitív és gramnegatív baktériumok (beleértve MRSA és MRE), élesztőgombák, betokosodott vírusok (bizonyos vírusos fertőzések beleértve HIV, HBV, HCV) ellen
- ▶ SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777) ellen hatásos
- ▶ Hatékony norovírusok ellen
- ▶ Optimális tisztító hatás
- ▶ Csíkmentes optika



Felhasználási terület

Vízálló padló-, fal- és munkafelületek tisztítására és fertőtlenítésére. Felhasználható bevonatolt padlóburkolatokon is.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

A takarítótextíliák előkészítése:

A termék felhasználása előtt a tisztítótextíliákat a ProMop mosási folyamatban használatra készen előkészítik, és felhasználásig dobozokban tárolják.

Fertőtlenítő tisztítás:

A kannát az előkészítő termék adagoló pumpájához csatlakoztatjuk. Az adagolás a mosógép pumpa vezérlésén keresztül kerül beállításra. Adagolás a táblázat szerint. A takarítótextíliákat kivesszük a dobozból és áttöröljük velük a felületet. A teljes felületet tisztítóoldattal benedvevesztjük és tisztítótextíliával vagy tisztítógéppel szét dolgozzuk. Anyagszükséglet: Nincs rendelkezésre álló adat.

Az anyagszükséglet a mosógép kapacitásától, a vízkeménységtől és a válsztott flottaaránytól függ.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt mindig olvassák el a címkét és a termékleírást.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek 5–15 %, vízzoldható oldószerek, biocidok, színezőanyagok.

pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7,5

Hatóanyagok 100 g-ban:

10,0 g didecildimetilammónium-klorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Veszély. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Didecyltrimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine / Phenoxyethanol (INCI)

Cikkszám

j650810

Kiszerelési egység (KE)

10 L kanna

KE száma raklaponként

60

ProMop-DES-AF-K

Folyékony aldehid mentes fertőtlenítőszer koncentrátum

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő	Vizsgált kórokozók
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat VAH által minősített alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez	baktericid levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	60 perc	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans Módosított Vaccinia vírus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések					

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő	Vizsgált kórokozók
orvosi terület						
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat	baktericid levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	15 perc	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	15 perc	Staphylococcus aureus beleértve MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
EN 13727 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	1 perc	Staphylococcus aureus beleértve MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	5 perc	Candida albicans
virucid						
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések	alacsony	0,25 % 0,5 %	25 ml/10 L 50 ml/10 L	1 perc 1 perc	Módosított Vaccinia vírus Ankara (MVA)
		magas	0,5 %	50 ml/10 L	60 perc	
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések	alacsony	0,25 % 0,5 %	25 ml/10 L 50 ml/10 L	1 perc 1 perc	Módosított Vaccinia vírus Ankara (MVA)
		magas	0,5 %	50 ml/10 L	60 perc	
DVV/RKI Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések	azzal és anélkül	0,25 %	25 ml/10 L	30 perc	BVDV (HCV helyettesítő), Vaccinia vírus
	hatékony továbbá	azzal és anélkül	2 %	200 ml/10 L	120 perc	Murines Norovírus (MNV)
		mentes	0,25 %	25 ml/10 L	15 perc	Rotavírus

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de

ProMop-DES-AF-K

Folyékony aldehid mentes fertőtlenítőszer koncentrátum

Vizsgálati módszer	Hatékonyasági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő	Vizsgált kórokozók
ipari, intézményi és élelmiszeripari terület						
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	15 perc	Staphylococcus aureus beleértve MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 1276 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	1 perc	Staphylococcus aureus beleértve MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	5 perc	Candida albicans

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de