

Verator

Alaptisztító erősítő

- ▶ Tisztítószererősítőt Veroclean-plus-al keverjük össze
- ▶ Eltávolítja az olyan bevonatokat, melyeket eddig csak részben vagy egyáltalán nem sikerült eltávolítani
- ▶ Gyorsan oldja fel a polimer bevonatot
- ▶ Epoxigyanta maradványok eltávolítására
- ▶ Linóleumra alkalmas
- ▶ Butilglycol mentes



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, lúgálló és lúgérzékeny padlóburkolatokon, mint pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Alaptisztító oldat előállítása:

A Veroclean-plus-, Verator- és hideg vízből keverjük össze ugyanannyi mennyiséget.

Alaptisztítás (polimer eltávolítás):

A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, kb. 10 percig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennyeletet felszívjuk, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmoszuk.

Epoxigyanta maradványok eltávolítására:

A terméket higítatlanul vigyük fel és kb. 30 perc behatási időt hagyjunk. Erősebb vagy régebbi szennyeződés esetén hosszabb behatási idő szükséges. A fellazított szennyeződés kefével, ped-dal vagy spaklival eltávolítható és hideg vízzel leöblíthető. Igény szerint az eljárást meg lehet ismételni. A terméket ne hagyjuk rászáradni.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Vízoldható oldószerek, oldószerek.
pH-érték (koncentrációt): kb. 9,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9

Jelölés

Osztályozás (koncentrációt): GHS05, GHS07, Veszély. H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Benzylalcohol / Phenoxyethanol (INCI)